

ANVÄNDARMANUAL FÖR INSTALLATION MED

CAMO[®] **DRIVE[™]**

BANDAD TRALLSKRUV (DOLD OCH KLASSISK TOPPSKRUVAD)

- **Använd inte** en slagskruvdragare.
- Sätt skruvdragaren på det **högsta möjliga** vridmomentet
- Använd det färgmatchade Dold-, Clips- eller Topp-munstycket med det färgband på de medföljande bitsen. Gult TX15 bits till Dold och Clips, Svart TX20 till toppskruvning.
- Placera bitset mot skruven genom att trycka skruvdragaren nedåt **innan** vridmomentet på skruvdragaren startas och installationen genomförs.
- Skruven ska alltid installeras med **full fart** på skruvdragaren.
- Munstyckena för Dold- och Topp-skruvning ska placeras rakt mot brädan för ordentlig installation.
- **Låt skruven göra arbetet.** Placera ett jämnt tryck mot DRIVE[™]-handtaget och låtta in i att låta skruvdragaren arbeta in skruven i virket.
 - Med Dold skruv kan **för mycket tryck på verktyget** förhindra skruven från att gånga in i materialet. Vilket kan göra att skruven glider vid installation av komposittrall eller går av vid installation av trävirke.
- **Dra upp skruvdragaren ordentligt efter varje skruv** för att mata nästa skruv i position.



INSTALLATION AV (EDGECLIP[™] ELLER EDGEXCLIP[™])

- **Använd inte** en slagskruvdragare - endast skruvdragare med möjlighet till justering av styrka/vridmoment.
- Ställ in skruvdragaren på **1/3 av maximal styrka**.
- Placera bitset mot skruven genom att trycka skruvdragaren nedåt **innan** vridmomentet på skruvdragaren startas och installationen genomförs.
- Skruven ska alltid **installeras med full fart på skruvdragaren**.
- Använd EDGECLIPS[™] och EDGEXCLIPS[™] mellan två trallbrädor och Starter Clips på utsidan av av varje kant på första och sista brädan.
- Installera flera däckbrädor och clips samtidigt. Tryck ihop däckbrädorna så de är jämnt fördelade och följ dessa steg:
 1. Installera clips på varannan till var tredje regel på den yttersta brädan, det kommer hålla de inre brädorna på plats och den yttersta brädan från att tippa uppåt.
 2. Installera alla clips mellan innerbrädorna, och installera sedan resten av clipsen på ytterbrädan.
 3. Följ stegen ovan för att säkert installera nästa grupp av trallbrädor.
- Bryt av benen på EDGECLIP[™] om de är synliga **efter installation**.

